

# タミーシールド 取扱説明書



この度はタミーシールドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の機能を最大限に発揮するため、下記の取り付け方法と使用上のご注意をご理解いただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書はいつでも取り出して読めるように保管しておいてください。

## タミーシールドの取り付け方と使い方



フロントシートに装着する場合、座席の後ろ側でバックルを繋ぎ、ベルトを締めます。



フックが前を向くように設置してください。



タミーシールドのアタッチメントを立てる/寝かせる/取外すことができるので、体型に合わせて調節できます。  
※フロント/リアシート共に対応します。



普段通りのシートベルトを締め、お腹側のベルトをフックに掛け、フックの「返し」の内側を通して容易に外れないことを確認してください。



シートベルトが大腿をサポートするように調節します。シートベルトが体に密着するように張りを調節し、固定して下さい。



シートベルトが上の画像のようになれば完了です。お腹が圧迫されず快適に乗車していただけます。

## <使用上の注意>

- ① 本取扱説明書に従いしっかりと装着の上、ご使用ください。
- ② 本製品は三点式シートベルト専用です。二点式シートベルトには使用しないでください。
- ③ 激しい衝突があった場合、製品に一見損傷が見受けられなくても再度の使用はお避け下さい。
- ④ 本製品は自動車用三点式シートベルトの通常の支え位置を、腹部から大腿部方向へと移す装置です。装着衝撃テストによると、激しい衝突時には大腿骨などの骨折やあざ等が発生する場合があります。

## <製品仕様>

重量	約3.5kg
材質	(クッション)難燃性繊維 (中板)ステンレス
色	グレー/クリーム
パテント	特許出願番号 特願2010-504236
価格	¥15,750 (税込)

**MLJ**  
輸入元 株式会社エムエルジェイ  
<http://www.tummyshield.jp>  
東京都港区新橋6-4-9  
【電話】03-3432-5610 【FAX】03-5472-0990  
【Eメール】tummy@mljinc.co.jp